

Configuración del doongle en arch

[what it is sdr](#)

como empezar:

- [Enlace externo](#)
- [pdf para empezar](#)

Para la configuración de las listas negras.

https://www.reddit.com/r/RTLSDR/wiki/blacklist_dvb_usb_rtl28xxu

Básicamente cuando se conecta el doongle al computador la primera vez, carga los drivers para tv. Se anulan estos en la listas negras y se instalan los de radio.

para instalar

```
sudo yay -S gqrx-sdr rtl-sdr librtlsdr-dev
```

[configuracion debian based](#)

Otros links: <https://www.scivision.dev/rtlsdr-quickstart-linux/>

link interesante: [tutorial](#)

From:

<https://wiki.unloquer.org/> -

Permanent link:

<https://wiki.unloquer.org/personas/johnny/proyectos/sdr>

Last update: **2021/06/18 04:25**

