

Configuración del doongle en arch

Para la configuración de las listas negras.

https://www.reddit.com/r/RTLSDR/wiki/blacklist_dvb_usb_rtl28xxu

Básicamente cuando se conecta el doongle al computador la primera vez, carga los drivers para tv. Se anulan estos en la listas negras y se instalan los de radio.

para instalar

```
sudo yay -S gqrx-sdr rtl-sdr librtlsdr-dev
```

From:

<https://wiki.unloquer.org/> -

Permanent link:

<https://wiki.unloquer.org/personas/johnny/proyectos/sdr?rev=1566789163>

Last update: **2019/08/26 03:12**

